

变化率一覽表

基準点測量 地域差变化率

地形	地物	变化率
平地	大市街地	+0.100
平地	市街地甲	+0.100
平地	市街地乙	+0.000
平地	都市近郊	+0.000
平地	耕地	+0.000
平地	原野	+0.000
平地	森林	+0.100
丘陵地	市街地乙	+0.000
丘陵地	都市近郊	+0.000
丘陵地	耕地	-0.100
丘陵地	原野	-0.100
丘陵地	森林	+0.000
低山地	耕地	+0.100
低山地	原野	+0.000
低山地	森林	+0.200
高山地	原野	+0.100
高山地	森林	+0.300